

วิธีการคำนวณอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี

$$\begin{aligned} & \text{จำนวนระยะทาง (กม.) ใช้ทั้งปี*} \\ & \quad \text{จำนวนลิตรรวมทั้งปี} \\ & = \text{อัตราสิ้นเปลือง (กม./ลิตร} \end{aligned}$$

*จำนวนระยะทาง (กิโลเมตร) ใช้ทั้งปี = (เลขไมล์สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕xx - เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๒๕xx)

ตัวอย่าง

รถตู้หมายเลข ฮน ๗๓๙๙ กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ อายุการใช้งาน ๑๑ ปี

เลขกิโลเมตรสิ้นสุดปีงบประมาณ (เดือน ก.ย. ๖๒) ๒๐๓,๗๓๘ กม.

เลขกิโลเมตรเริ่มต้นปีงบประมาณ (เดือน ต.ค. ๖๑) ๑๘๓,๐๗๒ กม.

จำนวนระยะทาง(กม.)ทั้งปี ๒๐,๖๖๖ กม.

จำนวนลิตรที่ใช้ไปทั้งปี ๑,๘๖๗.๙๔ ลิตร

$$\begin{aligned} \text{อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี} & = \text{จำนวนระยะทาง (กม.) ทั้งปี/จำนวนลิตรที่ใช้ไปทั้งปี} \\ & = ๒๐,๖๖๖/๑,๘๖๗.๙๔ \\ & = ๑๑.๐๖ \text{ กม./ลิตร} \end{aligned}$$

แหล่งข้อมูลในการเก็บจำนวนระยะทางและจำนวนลิตร :

- สมุดบันทึกการใช้รถ
- รายงานการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำเดือน (สวพ.)

เกร็ดความรู้

ประโยชน์ของการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีของรถแต่ละคันเพื่อใช้ในการประมาณการเงินยืมราชการในส่วนของค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการเบื้องต้น



กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน